Московский физико-технический институт (госудраственный университет)

Лабораторная работа по общему курсу физики Электричество и магнетизм

3.6.1. Спектральный анализ

Глаз Роман Сергеевич Группа Б01-007

Долгопрудный 2021

Содержание

1	Teo	ретическое введение	1
	1.1	Периодические прямоугольные импульсы	1
	1.2	Периодическая последовательность цугов	
	1.3	Амплитудно-модулированные колебания	S
2	Обр	работка данных	4
	2.1	Периодические прямоугольные импульсы	4
	2.2	Периодическая последовательность цугов	6
	2.3	Амплитудно-модулированные колебания	S
	2.4	Частотная модуляция	11
3	Зак	лючение	12
4	Спі	исок используемой литературы	12

Цель работы: исследование спектра колебаний электрических сигналов. В работе используются: персональный компьютер; USB-осциллограф АКИП-4107; функциональный генератор WaveStation2012; соединительные кабели.

1. Теоретическое введение

Используется разложение в сумму синусов и косинусов с различными аргументами или, как чаще его называют, разложение в ряд Фурье.

Пусть задана функция f(t), которая периодически повторяется с частотой $\Omega_1=\frac{2\pi}{T},$ где T — период повторения импульсов. Её разложение в ряд Фурье имеет вид

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos(n\Omega_1 t) + b_n \sin(n\Omega_1 t) \right]$$
 (1)

или

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\Omega_1 t - \psi_n).$$
 (2)

Если сигнал чётен относительно t=0, в тригонометрической записи остаются только члены с косинусами. Для нечетной наоборот.

Коэффициенты определяются по формуле

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \cos(n\Omega_1 t) dt,$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} f(t) \sin(n\Omega_1 t) dt.$$
(3)

Здесь t_1 – время, с которого мы начинаем отсчет.

Сравнив формулы (1) и (2) можно получить выражения для A_n и ψ_n :

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2},$$

$$\psi_n = \arctan \frac{b_n}{a_n}.$$
(4)

1.1. Периодические прямоугольные импульсы

Введем величину: $\Omega_1 = \frac{2\pi}{T}$, где T – период повторения импульсов.




Рис. 1: График сигнала и его спектра (прямугольный импульс)

Коэффициенты при косинусных составляющих будут равны

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} V_0 \cos(n\Omega_1 t) dt = 2V_0 \frac{\tau}{T} \frac{\sin(n\Omega_1 \tau/2)}{n\Omega_1 \tau/2} \sim \frac{\sin x}{x}.$$
 (5)

Здесь V_0 - амплитуда сигнала.

Поскольку наша функция четная, то $b_n = 0$.

Пусть T кратно τ . Тогда введем ширину спектра, равную $\Delta \omega$ – расстояние от главного максимума до первого нуля огибающей, возникающего, как нетрудно убедиться при $n=\frac{2\pi}{\tau\Omega_1}$. При этом

$$\Delta\omega\tau \simeq 2\pi \Rightarrow \Delta\nu\Delta t \simeq 1. \tag{6}$$

1.2. Периодическая последовательность цугов




Рис. 2: График сигнала и его спектра (цуг)

Возьмём цуги колебания $V_0\cos(\omega_0 t)$ с длительностью цуга τ и периодом повторений T.

Функция f(t) снова является четной относительно t = 0. Коэффициент при n-ой гармонике согласно формуле (3) равен

$$a_{n} = \frac{2}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} V_{0} \cos(\omega_{0}t) \cdot \cos(n\Omega_{1}t) dt =$$

$$= V_{0} \frac{\tau}{T} \left(\frac{\sin\left[\left(\omega_{0} - n\Omega_{1}\right)\frac{\tau}{2}\right]}{\left(\omega_{0} - n\Omega_{1}\right)\frac{\tau}{2}} + \frac{\sin\left[\left(\omega_{0} + n\Omega_{1}\right)\frac{\tau}{2}\right]}{\left(\omega_{0} + n\Omega_{1}\right)\frac{\tau}{2}} \right).$$

$$(7)$$

Пусть T кратно τ . Тогда спектры последовательности прямоугильных сигналов и цугов аналогичны, но максимумы сдвинуты на ω_0 .

1.3. Амплитудно-модулированные колебания




Рис. 3: Пример амплитудной модуляции

Рассмотрим гармонические колебания высокой частоты ω_0 , амплитуда которых медленно меняется по гармоническому закону с частотой $\Omega \ll \omega_0$.

$$f(t) = A_0 \left[1 + m \cos \Omega t \right] \cos \omega_0 t. \tag{8}$$

Коэффициент m называется глубиной модуляции. При m<1 амплитуда меняется от минимальной $A_{min}=A_0(1-m)$ до максимальной $A_{max}=A_0(1+m)$. Глубина модуляции может быть представлена в виде

$$m = \frac{A_{max} - A_{min}}{A_{max} + A_{min}}. (9)$$

Простым тригонометрическим преобразованием уравнения (8) можно найти спектр колебаний

$$f(t) = A_0 \cos \omega_0 t + \frac{A_0 m}{2} \cos (\omega_0 + \Omega) t + \frac{A_0 m}{2} \cos (\omega_0 - \Omega) t.$$
 (10)

2. Обработка данных

2.1. Периодические прямоугольные импульсы




Рис. 4: Спектр при $f_{\text{повт}}=1$ к Γ ц, au=100 мкс




Рис. 5: Спектр при $f_{\text{повт}}=1$ к
Гц, $\tau=200$ мкс




Рис. 6: Спектр при $f_{\text{повт}}=2$ к Γ ц, au=100 мкс




Рис. 7: Спектр при $f_{\mbox{\tiny повт}}=1$ к Γ ц, au=50 мкс

При фиксированной частоте $f_{\text{повт}}=1$ к Γ ц будем менять au, при этом будет меняться ширина спектра. Зафиксируем наблюдения в таблице.

Построим график зависимости $\Delta \nu(\frac{1}{\tau})$:

Из графика следует выоплнение соотношения неопределённости для прямяугольных импульсов: $\Delta \nu \cdot \tau = \approx 1$.

τ , MKC	40	60	80	100	120	140	160	180	200
$\Delta \nu$, к Γ ц		/			l /		/	5,5	
$\frac{1}{\tau}$, к Γ ц	25	16,66	12,5	10	8,33	7,14	6,25	5,56	5

 Таблица 1: Зависимость ширины спектра от времени длительности импульса




Рис. 8: Зависимость $\Delta \nu(\frac{1}{\tau})$

2.2. Периодическая последовательность цугов

Установим несущую частоту цугов $\nu_0=25$ к Γ ц, частота запуска цугов $f_{\text{повт}}=1$ к Γ ц с длительностью импульса $\tau=100$ мкс.

Проанализируем, как меняется спектр при изменении длительности импульса цуга.

Теперь проанализируем, как меняется спектр при изменении несущей частоты.

Установим несущую частоту $\nu_0=30$ к Γ ц при $\tau=100$ Γ ц, варируя частоту запуска цугов. Снимем зависиимость расстояния между соседними спектральными компонентами от частоты повтоения цугов:

Данные по расстоянию между компонентами спектра получены по




Рис. 9: Спектр при $\nu_0=25$ к Γ ц, au=100 мкс




Рис. 10: Спектр при $\nu_0 = 25$ к
Гц, $\tau = 200$ мкс




Рис. 11: Спектр при $\nu_0=10$ к Γ ц, au=100 мкс




Рис. 12: Спектр при $\nu_0 = 25~{\rm k}\Gamma{\rm ц},\, au = 100~{\rm mkc}$

более, чем 80 точек данных, и с точностью до погрешности генератора совпадают со значениями частоты повторения цугов $f_{\text{повт}}$.

Получается, что $\delta \nu = k f_{\text{повт}}$, где $k \approx 1$. Из теории следует, что значения двух величин совпадают, значит экспериментальная зависимость




Рис. 13: Спектр при $\nu_0 = 40$ к Γ ц, $\tau = 100$ мкс

$\delta \nu$, к Γ ц	0,5	1	2	4	5
$f_{\text{повт}}, \kappa \Gamma$ ц	0,5	1	2	4	5

Таблица 2: Зависимость расстояния между компонентами спектра от частоты повторения цугов

верна.

И для прямугольных импульсов, и для цугов при повышении частоты повторения импульсов увеличивается расстояние между компонентами спектра, а при повышении длительности импульса уменьшается ширина спектра. Разница между графиками спектров прямугольного импульса и цуга в том, что спектр цугаа смещён на значение несущей частоты в сторону поовышения частоты. То есть при устрмлении несущей частоты к нулю графики наложатся друг на друга.

2.3. Амплитудно-модулированные колебания

Установим синусоидальный сигнал частоты $\nu_0 = 25 \text{ к}\Gamma$ ц, амплитуды 0, 5 B. Подключим модуляцию к этому сигналу амплитуды 0, 1 B и частоты

 $u = 1 \ \mathrm{k}\Gamma$ ц. Меняя глубину модуляции до 1, измерим следующие значения:

A_{min} , MB	450	375	300	225	150	75	0
A_{max} , MB	550	625	700	775	850	925	1000
m	0,1	$0,\!25$	0,4	$0,\!55$	0,7	0,85	1
$A_{бок},\mathbf{mB}$	17	43	68	94	120	147	174
$A_{\text{осн}}$, мВ	343	341	342	342	340	342	341
$\frac{A_{fok}}{A_{och}}$	0,496	0,126	0,199	0,275	0,353	0,430	0,510

Таблица 3: Зависимость $\frac{A_{6 \text{ s. k}}}{A_{\text{осн}}}$ от m

Построим график зависимости.




Рис. 14: График зависимости $\frac{A_{\mathrm{for}}}{A_{\mathrm{och}}}$ от m

Получилось значение $k=0,511\pm0,021,$ согласно же теории это значение должно равняться 0,5. То есть получилось верное соотношение амплитуд при различных модуляциях.

При увеличении частоты модуляции две боковые гармоники отдаляются от основной по величине на спектре.

2.4. Частотная модуляция

Установим синусоидальный сигнал с частотой $\nu=25$ к Γ ц с синусоидальной модуляцией частоты 1 к Γ ц с девиацией частоты 100 Γ ц.

Меняя девиацию, снимем зависимость амплитуд гармоник от её значения.

Δf_m , к Γ ц	0,1	0,2	0,3	0,4	$0,\!5$	0,6	0,7	0,8	0,9	1
A_0 , MB	338	335	331	325	318	309	299	287	273	260
$A_{+-1}, { m MB}$	17	33	50	67	83	97	112	125	138	150
$A_{+-2}, { m MB}$	0	2	4	7	10	15	20	26	32	38
β	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
$\frac{A_{+-1}}{A_0}$	0,050	0,099	$0,\!151$	0,206	0,261	0,314	0,375	0,436	0,505	0,577

Построим график зависимости $\frac{A_{+-1}}{A_0}$ от β :




Рис. 15: График зависимости $\frac{A_{+-1}}{A_0}$ от β

Предельная кривая, построенная при $\beta \ll 1$, даёт отношение боковых гармоник к основной k=0,5, что и соответсвуте теоретической формуле, выведенной в приближении $\beta \ll 1$. При этом значения $\beta \geqslant 0,9$ дают отклонение от построенной прямой больше, чем 10 %.

При дальнейшей увеличении частоты девиации получим более сложные спектры:




Рис. 16: Спектр при частоте девиации $\Delta f_m = 3$ к Γ ц

3. Заключение

Таким образом теоретическое описание спектров исследуемых сигналов подтвердилось на основе их изучения с помощью генератора и осциллографа.

4. Список используемой литературы

- Лабораторный практикум по общей физике. Электричество и магнетизм
- Описание лабораторных работ на кафедре общей физики МФТИ




Рис. 17: Спектр при частоте девиации $\Delta f_m = 7,5$ к Гц